

[illegible]

INSTRUCCIONES DE LAVADO DOMÉSTICO:

LOS TEJIDOS SE PUEDEN LAVAR EN LAVADORA. NO CENTRIFUGAR. NO USAR SECADORA.
LAVAR LAS FUNDAS POR EL REVÉS, CERRADAS, SIN INCLUIR OTRAS PRENDAS EN EL LAVADO.
LAVAR CON AGUA FRÍA, MÁXIMO 30°C CON UN PROGRAMA DE PRENDAS DELICADAS.
USAR DETERGENTES NEUTROS.
PLANCHAR SUAVEMENTE **POR EL REVÉS**. A BAJA TEMPERATURA.

DOMESTIC WASHING INSTRUCTIONS:

MACHINE WASH 30°C. DO NOT TUMBLE - DRY.
WASH THE SOFA COVERS INSIDE OUT AND CLOSED.
DO NOT WASH WITH OTHER TEXTILES OR GARMENTS.
USE PROGRAM FOR DELICATE GARMENTS. USE ONLY NEUTRAL DETERGENTS.
COLD IRON, 110°C ON THE BACK SIDE.