



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los valores indicados corresponden a la media obtenida en los diferentes ensayos.

- Las materias primas utilizadas por Vertex, son de primera calidad y cumplen con las mejores especificaciones técnicas de resistencia y durabilidad.
- Cada uno de nuestros tejidos lleva el acabado adecuado para resaltar los valores estéticos y compaginarlos con un tacto suave y agradable.

INSTRUCCIONES DE LAVADO DOMÉSTICO

El tejido se puede lavar en lavadora. No centrifugar.

Lavar las fundas por el revés, cerradas, sin incluir otras prendas en el lavado. Lavar con agua fría, máximo 30 grados con un programa de prendas delicadas. Usar detergentes neutros.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es muy importante tratar las posibles manchas con inmediatez.

Si cae un líquido sobre el tejido, primero debemos eliminar el exceso de líquido con papel absorbente o con un paño limpio de algodón.

Si la mancha es de materia sólida, debemos eliminar esta materia, con un elemento limpio no cortante.

Las manchas recién producidas, se pueden eliminar con facilidad, frotándolas suavemente con un paño limpio humedecido con agua y jabón neutro.

Con las manchas más profundas, se puede mojar el tejido directamente y frotar con un trapo limpio de algodón.

Una vez quitada la mancha, secar el tejido primero con paño de algodón seco, que absorba la humedad y después dejar secar sin aplicar calor.

Asegurarse que el tejido esté seco, antes de volver a enfundar la almohada.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Details in this report must be considered as average.

- Vertex materials used are first quality and meet the highest specifications for resistance and durability.*
- Our fabrics carry the proper finishing to highlight the esthetic values and collaborate a soft touch.*

DOMESTIC WASHING INSTRUCTIONS

Machine: Wash 30°C Use only neutral detergents.

Wash the sofa covers inside out and closed. Do not wash with other textiles or garments. Do not tumble-dry. Cold Iron 110°C

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Treat stains immediately.

For liquid stains on the fabric, remove this area with a clean and non-cutting element.

Newly produced stains can be removed easily, rub gently with a clean cotton cloth dampened with water and mild soap. With deeper stains, soak the fabric directly and rub with a clean cotton cloth. After removing the stain, dry the fabric, first with a dry cotton cloth and let dry at ambient temperature.

The fabric must be completely dry before usage.

SIMBOLOGÍA



Lavado a máquina
No centrifugar
Washing machine



No usar lejía
Do not use bleach



No secar en secadora
Do not tumble dry



Lavado a máquina,
máximo a 30°C con
detergentes neutros.
Hand wash, maximum
30°C with neutral
detergents.



Puede utilizarse el
lavado en seco
Dry cleaning can
also be used.



Planchar por la cara
posterior, máxima 110°.
Iron only on the rear side,
at a maximum of 110°.



Transpirable
Transpirant